

INFINITON

**MANUAL DE USUARIO / USER'S MANUAL /
MANUAL DE USUÁRIO**

PAPELERA ELECTRÓNICA

Electronic bin

Bin eletrônico

**Models: BIN9
 BIN42
 BIN60
 BIN80**

INSTRUCCIONES

1. Abra la tapa de la caja de la batería en la parte inferior del cubo de basura y equípelo con cuatro baterías "AA".
2. Coloque la bolsa para el polvo (bolsa de plástico) en el centro del anillo de presión. Luego instale la cuba inferior, presiónela firmemente y luego coloque la cuba superior en la cuba inferior.
3. Encienda el interruptor de encendido en la parte posterior del cubo de basura. Seguidamente, la luz indicadora roja se encenderá durante 2 segundos, después parpadeará una vez cada 4 segundos, lo que muestra que el sistema eléctrico funciona correctamente.
4. Cuando arroje basura, simplemente mantenga su mano / objeto a unos 5-15 cm delante del sensor, la tapa se abrirá automáticamente en 0,5 segundos, luego se cerrará automáticamente en unos 5-6 segundos después de que se retire su mano / objeto desde el área del sensor. Mantener su mano / objeto cerca del sensor, lo mantendrá abierto.
5. 1) La luz indicadora parpadea en rojo (cada 4 segundos)
2) Cuando se abre la tapa, la luz indicadora se ilumina en verde.
3) Cuando se cierra la tapa, la luz indicadora se ilumina en rojo.
6. Las baterías pueden durar entre 3 y 6 meses, suponiendo que el cubo de basura se abra y se cierre 20 veces al día.
7. Atención
 - No lave el cubo de basura exterior porque está equipado con muchas unidades electrónicas. Puede limpiarlo con un trapo húmedo.
 - No presione la tapa del cubo de basura cuando se esté abriendo.
 - No abra la tapa a la fuerza, ya que podría dañarla.
 - Saque la batería agotada a tiempo en caso de que el líquido que se filtra dañe las unidades electrónicas.
 - Evitar la luz solar directa sobre la ventana inductiva.



PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍA DE UN PRODUCTO INFINITON

Estimados clientes, para solicitar la asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, disponen de nuestra página web, funcionando las 24 horas al día y 7 días a la semana:

<https://www.infiniton.es/asistencia-tecnica/>



- Gama Blanca: [rmablanca.infiniton.es](https://www.infiniton.es/rmablanca)
- Gama Marrón: [rma.infiniton.es](https://www.infiniton.es/rma)

Alternativamente, si lo desean, pueden solicitar la asistencia técnica vía correo electrónico:

- Gama Blanca: rmablanca@infiniton.es
- Gama Marrón: rma@infiniton.es

Para agilizar todos los trámites, **siempre se deben de indicar los siguientes datos:**

- Nombre y apellidos
- Teléfono 1
- Teléfono 2
- Dirección completa
- Código postal
- Población
- Marca
- Modelo del producto
- Número de serie
- Avería que presenta el producto

Si lo desean, pueden solicitar la asistencia técnica a través del número 902 676 518 ó 958 087 169, **disponible únicamente para los productos de gama blanca** (a excepto microondas de libre instalación).

INSTRUCTIONS

1. Open the cover of the battery case at the bottom of the dustbin and equip it with four batteries "AA" as the mark of positive and negative pole.
2. Place the dust bag (plastic bag) by the center of the press ring. Then install the bottom tub, press it tight, and then put the upper tub on the bottom tub.
3. Turn on the power switch at the back of the dustbin. Then the red indicator light will be on for 2 seconds. And then it flashes once every 4 seconds which shows that the electric system works in the normal condition.
4. When throwing rubbish into it, just keep your hand/object about 5-15cm above the inductive window, the lid will open automatically within 0.5 second, then it will close automatically in about 5-6 seconds after your hand/object are removed from the sensor area. Keeping you hand/object within the sensor area which will keep it open.
5.
 - 1) The indicator light flashes red (every 4 seconds)
 - 2) When the lid opens, the indicator light shows green.
 - 3) When the lid closes, the indicator light shows red.
6. The batteries can last about 3- 6 months supposing the dustbin opens and closes 20 times one day.
7. **Attention**
 1. Don't wash the outside dustbin because it is equipped with many electronic units but you can clean it with a wet rag.
 2. Don't press the lid of the dustbin when it is opening.
Don't open the lid by force for it may damage the lid.
 3. Take out the exhausted battery in time in case the seeping liquid from them damaging the electronic units.
 4. To avoid the sunlight direct on the inductive window.

PROCEDURE IN CASE OF FAILURE OF AN INFINITON PRODUCT

Dear customers, to request technical assistance or repair of your Infiniton product, you have our website, operating 24 hours a day and 7 days a week:

<https://www.infiniton.es/asistencia-tecnica/>



- Gama Blanca: rmablanca.infiniton.es
- Gama Marrón: rma.infiniton.es

Alternatively, if they wish, they can request technical assistance via email:

- Gama Blanca: rmablanca@infiniton.es
- Gama Marrón: rma@infiniton.es

To streamline all procedures, **the following information should always be indicated:**

- Name and surname
- Telephone 1
- Telephone 2
- Full address
- Postal Code
- Population
- Brand
- Product model
- Serial number
- Failure presented by the product

If they wish, they can request technical assistance through the number 902 676 518 or 958 087 169, available only for white range products (except for free-standing microwaves).

INSTRUÇÕES

1. Abra a tampa da caixa da bateria na parte inferior da lata de lixo e equipe-a com quatro baterias "AA" como a marca do pólo positivo e negativo.
2. Coloque o saco de pó (saco de plástico) pelo centro do anel de pressão. Em seguida, instale a cuba inferior, pressione-a com força e coloque a cuba superior na cuba inferior.
3. Ligue a chave liga / desliga na parte de trás da lixeira. Em seguida, a luz indicadora vermelha ficará acesa por 2 segundos. E então pisca uma vez a cada 4 segundos, o que mostra que o sistema elétrico está funcionando normalmente.
4. Ao jogar lixo nele, apenas mantenha sua mão / objeto cerca de 5-15 cm acima da janela indutiva, a tampa abrirá automaticamente em 0,5 segundo, então ela fechará automaticamente em cerca de 5-6 segundos após sua mão / objeto ser removido da área do sensor. Manter sua mão / objeto dentro da área do sensor que o manterá aberto.
5. 1) A luz indicadora pisca em vermelho (a cada 4 segundos)
2) Quando a tampa se abre, a luz indicadora fica verde.
3) Quando a tampa se fecha, a luz indicadora fica vermelha.
6. As baterias podem durar cerca de 3 a 6 meses, supondo que a lata de lixo abra e feche 20 vezes por dia.
7. Atenção
 - Não lave a lixeira externa porque ela está equipada com muitas unidades eletrônicas, mas você pode limpá-la com um pano úmido.
 - Não pressione a tampa da lata de lixo quando ela estiver abrindo.
 - Não abra a tampa com força, pois pode danificar a tampa.
 - Retire a bateria gasta a tempo, caso o líquido que vaza danifique as unidades eletrônicas.
 - Para evitar a luz solar direta na janela indutiva.

PROCEDIMIENTO EM CASO DE FALHA DE UM PRODUTO INFINITON

Caros clientes, para solicitar assistência técnica ou conserto do seu produto Infiniton, você tem nosso site, funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana:

<https://www.infiniton.es/asistencia-tecnica/>



- Linha Branca: rmablanca.infiniton.es
- Linha Marrom: rma.infiniton.es

Alternativamente, se desejarem, podem solicitar assistência técnica por e-mail:

- Linha Branca: rmablanca.infiniton.es
- Linha Marrom: rma.infiniton.es

Para agilizar todos os procedimentos, as seguintes informações devem ser sempre indicadas:

- Nomes e sobrenomes
- Telefone 1
- Telefone 2
- Endereço completo
- Código postal
- População
- Marca
- Modelo de produto
- Número de série
- Falha do produto

Se desejarem, podem solicitar assistência técnica através dos números 902 676 518 ou 958 087 169, disponíveis apenas para produtos da linha branca (exceto micro-ondas autônomo).

CERTIFICACION CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja Tension (2014/35/EU), la Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2014/30/EU) y la Directiva RoHS (2011/65/EU).



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo: info@infiniton.es

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su dispositivo, póngase en contacto con nosotros:

SERVICIO TÉCNICO

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico oficial:

tel.:(+34) 958 087 169

e-mail reparaciones: info@infiniton.es

www.infiniton.es

Recuerda que en nuestra web tenemos un apartado de preguntas frecuentes y un formulario de dudas para resolver cualquier consulta relacionada con tu producto Infiniton.



Resumen de Declaración de conformidad

INFINITON declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo info@infiniton.es



Síguenos en nuestras
redes sociales y accede a
contenido exclusivo



INFINITON

Copyright ©2021 Todos los derechos reservados

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: info@infiniton.es

INFINITON

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: info@infiniton.es

INFINITON

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecia en el plazo de dos años a partir de la fecha de compra. La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo.

Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra. La parte superior deberá permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.

No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido uso incorrecto por la parte de usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para que aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.

La garantía no cubre las piezas agotadas por el desgaste natural en consecuencia del uso.

Para más información sobre nuestra política de RMA y Reparaciones,
visite: www.infiniton.es/rma/politica-rma-infiniton.pdf

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: info@infiniton.es

INFINITON



INFINITON

WORLD ELECTRONIC