

INFINITON

Manual de usuario Congelador de integración

CV-BB86

ean: 8445639001233

Lea atentamente estas instrucciones antes de intentar instalar o utilizar este aparato. Le recomendamos que guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Bienvenido

Gracias por la compra de este congelador Infiniton.

Nuestros electrodomésticos han sido diseñados para ofrecerle la mejor combinación de estilo, fiabilidad y rendimiento para que pueda utilizarlos durante años sin problemas.

Es posible que esté familiarizado con un producto similar, pero tómese el tiempo de leer estas instrucciones cuidadosamente antes de instalar o utilizar su electrodoméstico para asegurarse de que obtiene el máximo provecho de su compra.

Le recomendamos que guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad.....4-5

Seguridad eléctrica.....5

Transporte y manipulación.....6

Instalación y puesta en marcha del aparato.....6

Antes de la puesta en marcha.....7

Descripción del producto.....8

Unidad y piezas de repuesto.....8

Uso.....9-10

Selección de la temperatura.....9

Instalación.....11-18

Inversión de la puerta.....19-21

Consejos para el ahorro de energía.....22

Descongelar el congelador.....22

Mantenimiento y limpieza.....23

Limpieza interna.....23

Limpieza externa.....23

Cuando el aparato no está en uso.....23

Solución de problemas.....24-25

Especificaciones técnicas.....26

Nota importante: Por favor, lea este manual de usuario antes de instalar y encender este aparato. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la instalación y el uso incorrectos descritos en este manual de usuario.

- Este modelo utiliza gas refrigerante natural como parte de su sistema de refrigeración. Este gas se conoce como R600a (Isobutano) y es respetuoso con el medio ambiente, pero puede ser inflamable. Por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular o transportar el producto para asegurar que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración se dañe.
- No obstruya las aberturas de ventilación del aparato
- El aparato no debe colocarse ni apoyarse sobre su cable de alimentación.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación, como un calentador o un secador de pelo.
- No utilice aparatos eléctricos en el compartimento frigorífico del aparato.
- Si este aparato va a sustituir a un antiguo frigorífico con cerradura, ésta debe retirarse como medida de seguridad antes de guardarlo o desecharlo. Esta medida es para proteger a los niños de que se encierren dentro del aparato.
- Los frigoríficos y congeladores antiguos contienen gases aislantes y refrigerantes, por lo que deben eliminarse adecuadamente. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor si tiene alguna duda. Asegúrese de no dañar la unidad de desecho antes de que la recoja el servicio de eliminación de residuos correspondiente.
- No utilice adaptadores ni alargadores para conectar el aparato a la red eléctrica
- No conecte enchufes dañados
- No tire, retuerza o dañe el cable de alimentación.
- No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado por adultos, no permita que los niños jueguen con el aparato ni que se cuelguen de la puerta.
- No coloque material explosivo o inflamable en el aparato por su propia seguridad.

- Las botellas que contengan un alto porcentaje de alcohol deben estar bien cerradas y colocadas verticalmente en el frigorífico.
- No cubra el cuerpo ni la parte superior del aparato
- Fije los accesorios en el aparato durante el transporte para evitar que se dañen.

Seguridad eléctrica

ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A UNA TOMA DE CORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA

- Antes de encenderlo, asegúrese de que el voltaje de su suministro eléctrico es el mismo que el indicado en la placa de características.
- Este producto está diseñado para funcionar con 220 - 240V AC; 50Hz. La conexión a cualquier otra fuente de alimentación puede dañar la unidad.
- Este producto puede estar equipado con un enchufe no recableable. Si es necesario cambiar el fusible de la clavija, se debe volver a colocar la tapa del fusible. Si la cubierta del fusible se pierde o se daña, el enchufe no debe utilizarse hasta que se obtenga un reemplazo adecuado.
- Si hay que cambiar el enchufe porque no es adecuado para la toma de corriente o se daña de alguna manera, debe cortarse y colocarse un enchufe adecuado siguiendo las instrucciones de cableado. Esta operación debe ser realizada por un electricista cualificado. El enchufe retirado debe ser eliminado de forma segura, ya que la inserción en una toma de 13 amperios puede causar un peligro eléctrico.

Transporte y manipulación

Para levantar el aparato con seguridad, inclínalo hacia atrás no más de 45 grados, sujete la base y las esquinas traseras del gabinete. Levante el frigorífico con cuidado. No utilice nunca las asas de la puerta para levantarlo. Para mover el frigorífico en una superficie plana y nivelada, inclínalo ligeramente hacia atrás y empuje hacia atrás.

Esta unidad es pesada y podría causar lesiones - asegúrese de que hay personas adecuadas para mover el aparato.


Instalación y puesta en marcha del aparato

- La tensión de funcionamiento de su aparato es de 220-240V a 50Hz.
- Antes de enchufar la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje que figura en la etiqueta de características corresponde a la tensión de funcionamiento de la instalación eléctrica de su hogar.
- Inserte el enchufe en una toma de tierra eficaz. Si la toma de corriente no tiene contacto de tierra o el enchufe no coincide, le sugerimos que llame a un electricista autorizado para que le ayude.
- Coloque su aparato en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa.
- El aparato debe colocarse a una distancia mínima de 10 cm de estufas, hornos y otros núcleos de calefacción.
- Este aparato no debe utilizarse nunca al aire libre ni dejarse bajo la lluvia.
- Cuando su aparato se coloque junto a un congelador o arcón, debe haber un mínimo de 10cms entre ellos para evitar la humedad en la superficie exterior.
- El aparato debe utilizarse en posición vertical y sobre una superficie plana.
- Para nivelar el aparato, utilice los pies ajustables situados en la parte delantera del aparato.
- No coloque el aparato sobre una superficie alfombrada, ya que esto impedirá una ventilación adecuada.
- Mantenga las aberturas de ventilación en la caja del aparato o en la estructura incorporada libres de obstrucciones
- Este aparato sólo debe colocarse sobre una superficie plana y firme.
- Se recomienda que el aparato sea instalado por un instalador o carpintero de cocina cualificado.
- Elija un espacio seco y bien ventilado.
- El aparato debe colocarse de forma que el enchufe sea fácilmente accesible.

Antes de la puesta en marcha

- Antes de utilizar su aparato, añada una cucharadita de bicarbonato de sodio en agua tibia y con un paño húmedo limpie todas las partes del nuevo aparato, luego repita el proceso con un paño limpio y húmedo y seque. (asegúrese de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctrica cuando realice esta tarea).
- Retire todas las cintas de transporte y las piezas de protección de espuma.
- Limpie el interior con un paño humedecido en agua y jabón tibio. Limpie con agua limpia y seque con un paño.
- Puede haber un olor extraño cuando se enciende el aparato por primera vez, que desaparecerá cuando el aparato empiece a enfriarse.
- Una vez colocado el aparato, ajuste las patas para asegurar la estabilidad del aparato. **Esto es esencial para asegurar un funcionamiento silencioso y la correcta apertura y cierre de la puerta.**
- Conecte el aparato a la toma de corriente, pero no encienda la nevera durante al menos 3 horas. El refrigerante dentro del producto necesita tiempo para asentarse después de haber sido transportado y colocado en su posición, el no hacerlo afectará al rendimiento de refrigeración de su aparato.
- Una vez que el aparato se haya asentado, localice el dial del termostato en el producto y póngalo en "5" y conecte la alimentación. El compresor comenzará a funcionar. Cierre la puerta.
- Se recomienda no abrir la puerta durante un mínimo de 4 horas para que el aparato alcance la temperatura estándar de funcionamiento.
- Es posible que escuche un leve gorgoteo o burbujeo cuando el refrigerante se bombea al sistema de refrigeración y a través de las bobinas o tubos de la parte trasera del aparato.
- Cuando el compresor está en funcionamiento, es posible que oiga un ligero zumbido o un ruido pulsante. El termostato controla el funcionamiento del compresor, y es posible que oiga un ligero chasquido cuando entra y sale (esto es normal).
- Para ahorrar energía, debe minimizar la frecuencia y la duración de la apertura de la puerta.

Descripción del producto



1. Termostato
2. Cajones
3. Pies (pies ajustables en la parte delantera)
4. 1 bandeja para cubitos de hielo, 1 rascador de hielo
5. Accesorios de instalación

Unidad y piezas de repuesto


Antes de la instalación, compruebe que todas las piezas detalladas anteriormente en la descripción del producto están presentes.

Uso

❗ Le aconsejamos que deje reposar el congelador durante un mínimo de 3 horas antes de conectarlo a la red eléctrica.

La temperatura del aparato se controla mediante el dial de control de temperatura o termostato situado en el interior del congelador. Gire el dial de control a la izquierda o a la derecha para regular la temperatura del interior del congelador.

En el control de temperatura, 1 es el ajuste más cálido y 7 el más frío.



Dependiendo de la temperatura ambiente de la habitación en la que se encuentra el aparato, puede ser necesario ajustar el dial de control de temperatura; en una habitación con una temperatura ambiente alta, el dial de control de temperatura puede necesitar ser ajustado a un ajuste más frío (movido hacia el ajuste 6) o en una habitación con una temperatura ambiente baja, el dial de control de temperatura puede necesitar ser ajustado a un ajuste más cálido (movido hacia los ajustes 5 o 4).

El ajuste 6 debe utilizarse como ajuste de enfriamiento/congelación rápida y sólo debe ajustarse 2 horas antes de colocar una gran cantidad de alimentos en el congelador. El control de temperatura debe volver a colocarse en el ajuste 5 después de que los alimentos se hayan colocado en el congelador, si no se hace esto la temperatura en el compartimento del congelador podría caer por debajo de -18°C ya que el compresor funcionará continuamente.

Una vez ajustado el control de temperatura, cierre la puerta y enchufe el aparato. Se recomienda no abrir la puerta durante un mínimo de 4 horas para que el aparato alcance la temperatura estándar de funcionamiento.

Uso

! Déjalo reposar durante un mínimo de 3 horas antes de enchufarlo a la red eléctrica.

Nota: La temperatura estándar de funcionamiento del congelador debe estar entre -18°C y -25°C .


Nota: La temperatura de los alimentos almacenados congelados y la frecuencia con la que se abre la puerta afectan a la temperatura del compartimento del congelador. Si es necesario, modifique el ajuste de la temperatura.

- Este aparato sólo puede instalarse como unidad empotrada. Las medidas y distancias están indicadas en las siguientes ilustraciones.
- Evite dañar el producto durante la instalación, la colocación del aparato requiere dos personas para evitar lesiones o daños en el aparato.
- El aparato no debe colocarse bajo la luz directa del sol ni expuesto a un calor continuo o a temperaturas extremas (por ejemplo, junto a un radiador o una caldera). Si esto no es posible, deberá instalar una placa aislante entre el aparato y la fuente de calor adyacente.
- Debe comprobar si hay una toma de corriente disponible, a la que se pueda acceder una vez instalado el aparato.
- Coloque el aparato de forma plana y firme sobre una base sólida.
- Asegúrese de dejar suficiente espacio para la apertura de la puerta, para evitar daños en el aparato o lesiones personales
- El tamaño de la apertura debe ser de un **mínimo de (H)877 x (W)560 x (D)550mm**. El armario en el que se aloja el aparato debe tener un **hueco de ventilación de (A)540 x (P)50mm**.
- El armario de madera en el que se aloja el aparato no debe estar cerrado. El panel trasero de madera del armario debe retirarse por completo o recortarse de acuerdo con el diagrama de la página 12. Esto es para permitir la suficiente circulación de aire para enfriar la unidad condensadora para la eficiencia energética.
- A continuación se detallan los accesorios necesarios para la instalación:


12 x Tornillos




2 x Tapas de protección de los pies



2 x Guías de puerta




2 x Cubiertas de guías de puerta




2 x Soporte de la guía de la puerta (premontado en la puerta)




1 x Cubierta para juntas



El tamaño de la abertura debe ser de un mínimo de (H)877 x (W)560 x (D)550mm. El armario en el que se aloja el aparato debe tener un hueco de ventilación de (ancho) 540 x (fondo) 50 mm.




El armario en el que se aloja el aparato debe tener un hueco de ventilación de (ancho)540 x (fondo)50mm.




Recorte del panel trasero de madera (si procede)


Introduzca con cuidado el aparato en el armario, asegurándose de que las puertas del armario puedan cerrarse completamente.




Desenrolle la cubierta de la junta en el lado del electrodoméstico sin las bisagras y presiónela entre el electrodoméstico y el interior de la pared del armario (comience por la parte inferior y trabaje hacia arriba).



Abra la puerta y empuje el lado del electrodoméstico que no tiene bisagras contra el lado de la pared del armario. Fije el electrodoméstico en dos puntos, 2 en el zócalo superior del electrodoméstico y 2 tornillos en las patas (1 en cada pata) en la parte inferior del electrodoméstico.




Coloque las tapas de los pies, encajándolas para colocarlas en la parte inferior del electrodoméstico. El vástago de plástico de las tapas de los pies sirve de guía de lo que debe ser la distancia entre el producto y el borde del armario (aproximadamente 42 mm). Encaje el vástago de plástico después de la instalación.



1. Localice las piezas A y B (ver abajo) en la bolsa con los accesorios de instalación:

A. Guía de puerta

A




B. Cubierta de la guía de puerta


B




2. Abra la puerta del armario y la del electrodoméstico, marque en la parte posterior de la puerta del armario hasta donde llega la parte superior de la puerta del electrodoméstico. Coloque la guía de la puerta (parte A) en la parte posterior de la puerta del armario, en el lugar indicado a continuación, y marque la posición del primer orificio y del último orificio en la guía de la puerta. Fije la guía de la puerta en su lugar con 2 tornillos




3. Enganche la cubierta de la guía de la puerta (parte B) en la guía de la puerta (parte A) ocultando los tornillos.



4. Abra la puerta del electrodoméstico y la puerta del armario a 90°, retire los 2 tornillos del soporte de la guía de la puerta que ya está prefijado en la puerta y colóquelo en la guía de la puerta (parte A). Empuje la puerta del electrodoméstico y la puerta del armario, alinee los agujeros del soporte de la guía de la puerta y los agujeros del borde de la puerta y fíjelos en su lugar con los 2 tornillos que se retiraron anteriormente.




5. Si se necesita algún ajuste, utilice el espacio libre en las ranuras de los tornillos del soporte de la guía de la puerta en la guía de la puerta (parte A).




6. Compruebe que la puerta del armario cierra correctamente.

7. A continuación, tendrá que repetir estos pasos en la parte inferior de la puerta del electrodoméstico, por favor, asegúrese de seguir el siguiente diagrama cuando localice la guía de la puerta (parte A) en la parte inferior de la puerta del electrodoméstico.



8. Una vez hecho esto, la instalación debería ser como la siguiente imagen.



9. Se suministran otras dos cubiertas para las bisagras inferiores y superiores. Si es necesario, se pueden colocar con un clip.

Para invertir la puerta tendrá que inclinar el electrodoméstico hacia atrás para acceder a la bisagra inferior que sujeta los tornillos. No incline el aparato más de 45 grados y no lo ponga de lado.

Por su propia seguridad, un mínimo de 2 personas deben levantar o inclinar este producto.


Herramientas necesarias: Destornillador de estrella, destornillador de cabeza plana y llave hexagonal o llave de vaso.

1. Desenrosque los 2 tornillos de la bisagra superior y retire la puerta del electrodoméstico levantándola con cuidado y separándola del aparato.

2. Desenrosque los 2 tornillos de la bisagra inferior y retire la bisagra. 3. Desenrosque el pasador de la bisagra inferior y vuelva a colocarlo en el lado opuesto.

Fije la bisagra inferior en el lado opuesto del aparato con el pasador hacia arriba.

3. Retire todas las cubiertas de las bisagras en el lado opuesto del aparato del que se acaban de retirar las bisagras. 4. Retire los tapones de las bisagras en la parte superior e inferior de la puerta y fíjelos en el lado opuesto.



4. Coloque la puerta de nuevo en la bisagra inferior.

5. Utilice la bisagra superior y coloque el pasador de la bisagra en la parte superior de la puerta y fíjelo en su sitio. Asegúrese de que la puerta está alineada horizontal y verticalmente para que las juntas estén cerradas en todos los lados antes de apretar finalmente el pasador de la bisagra superior.

Retire los 2 soportes de la guía de la puerta del lado de las puertas y fíjelos en el lado opuesto.

- No instale el aparato cerca de fuentes de calor, como una cocina, lavavajillas o radiadores.
- Coloque el aparato en una habitación fresca y bien ventilada, y asegúrese de que las rejillas de ventilación estén libres.
- Intente evitar mantener las puertas abiertas durante mucho tiempo, ya que el aire caliente entrará en electrodoméstico y puede provocar una acumulación excesiva de hielo, además de afectar al consumo de energía. Asegúrese de que no hay obstrucciones que impidan que las puertas se cierren correctamente.
- Asegúrese de que las juntas de las puertas estén limpias y no haya roturas o rajaduras.
- No sobrecargue el aparato: el aire de refrigeración que circula y mantiene el aparato frío se bloquea y se forman bolsas de aire caliente.
- No introducir alimentos calientes, deja que se enfríen primero.

Descongelar el congelador

- No utilice calentadores o sprays de descongelación en este aparato.
- No utilice nunca objetos metálicos o afilados, como cuchillos o tenedores, para quitar el hielo, ya que podría dañar el revestimiento.
- El compartimento del congelador debe descongelarse regularmente para asegurar el funcionamiento más eficiente del congelador.
- Cuando el hielo tenga más de 5 mm de grosor, el congelador debe descongelarse.
- 24 horas antes de descongelar el congelador, ponga el control de temperatura en la posición 7 para asegurarse de que los alimentos están completamente congelados
- Antes de apagar el congelador, envuelva los alimentos congelados en hojas de papel y guárdelos en un lugar fresco y seco
- Apague el aparato en el panel de control de temperatura y en la red eléctrica y retire los cajones del congelador
- Para acelerar el proceso de descongelación, coloque un recipiente con agua caliente en la base del congelador
- El congelador debe limpiarse con una solución de bicarbonato de sodio y agua tibia. No utilice productos abrasivos ni detergentes. Después del lavado, aclare y seque bien
- Limpie los cajones por separado a mano con una solución suave de detergente y agua. No los introduzca en el lavavajillas
- Una vez terminada la limpieza, vuelva a conectar la alimentación

Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Limpieza interior

- No vierta agua sobre el aparato.
- La cavidad debe limpiarse periódicamente con una solución de bicarbonato de sodio y agua tibia (5 ml en 0,5 litros de agua).
- Limpie los accesorios por separado con agua y jabón. No son aptos para su uso en el lavavajillas.
- No utilice productos abrasivos, detergentes o jabones.
- Tras el lavado, aclare con agua limpia y seque con cuidado.
- Cuando haya terminado la limpieza vuelva a conectar el enchufe con las manos secas.

Limpieza exterior

- Lave el armazón exterior con agua tibia y jabón. NO utilice productos abrasivos.
- Hay bordes afilados en la parte inferior del producto, por lo que debe tener cuidado al limpiarlo.
- Una o dos veces al año limpie el polvo de la parte trasera del aparato y del compresor en la parte trasera del aparato, con un cepillo o una aspiradora, ya que la acumulación de polvo afectará al rendimiento del aparato y provocará un mayor consumo de energía.

Cuando el aparato no está en uso

Cuando el electrodoméstico no se utilice durante mucho tiempo, desconéctelo de la red eléctrica, vacíe todos los alimentos y limpie el interior. Deje la puerta abierta para evitar la acumulación de olores.

Problema	Solución
El congelador no funciona	Compruebe que el aparato está encendido.
	Compruebe que no se ha producido un corte de corriente.
	Compruebe que el enchufe no está defectuoso.
	Compruebe que no se ha fundido el fusible.
	Compruebe que el voltaje es el adecuado para el aparato.
	¿Hay algún fallo en el enchufe? Para ello, pruebe el enchufe de su aparato conectándolo a una toma de corriente que esté seguro de que funciona.
La temperatura del interior del aparato no es lo suficientemente fría	Compruebe que no hay demasiada comida en el aparato.
	Compruebe que el termostato está ajustado a una temperatura adecuada.
	Compruebe que el aparato no está colocado a la luz directa del sol, ni demasiado cerca de una fuente de calor.
	Compruebe que la temperatura ambiente está dentro de los límites de funcionamiento del aparato.
	¿Se abren las puertas del aparato con frecuencia? Una vez que se abre la puerta, la humedad que se encuentra en el aire de la habitación entra en el aparato, especialmente si los niveles de humedad en la habitación son muy altos. Cuanto más frecuentemente se abra la puerta en condiciones de humedad, más posibilidades habrá de que se acumule la humedad.
La temperatura dentro del aparato es demasiado fría.	Aumente la temperatura de trabajo ajustando el termostato a una posición más baja. El ajuste más alto sólo debe utilizarse como ajuste de congelación rápida y sólo debe ajustarse 2 horas antes de colocar una gran cantidad de alimentos en el congelador. Si no se hace esto, la temperatura en el compartimento del congelador podría caer por debajo de -18°C ya que el compresor funcionará continuamente.
Las superficies interiores del aparato están mojadas	Causado por la condensación - secar el interior del aparato.
Las superficies exteriores del aparato están mojadas	Causado por la condensación - secar el exterior del aparato con cuidado.

Problema	Solución
Olor peculiar	Comprueba que todos los alimentos y bebidas que hay en el congelador están caducados y correctamente envasados. Si no lo están, deben retirarse inmediatamente o reenvasarse. Comprueba que no haya derrames en cada estante, rejilla y cajón. Es posible que tenga que retirar los cajones para comprobar que no hay derrames debajo de ellos. Los derrames que no se han limpiado y que se han dejado pueden provocar olores y desórdenes.
Las puertas no cierran bien	Asegúrese de que no hay obstáculos que impidan el cierre de la puerta .
	Compruebe que los compartimentos de la puerta y los estantes están correctamente en su lugar .
	Compruebe que la junta de la puerta no está deformada ni rota.
	Compruebe que el aparato está nivelado.
Ruidos inusuales	Compruebe que el aparato se encuentra en una superficie plana y nivelada y que es estable.
	Compruebe los espacios alrededor del aparato y asegúrese de que no toque otros objetos.
	Sonido de burbujeo y gorgoteo: Este ruido se emite cuando el líquido refrigerante fluye por las tuberías del sistema. Es normal .
	Sonido del agua fluyendo: Este es el sonido normal del agua que fluye hacia el desagüe durante el proceso de descongelación.
	Si el aparato funciona de forma ruidosa (ruido del compresor): Esto es normal. Este ruido indica que el compresor está funcionando normalmente. A medida que el compresor recibe energía, es posible que funcione de forma más ruidosa durante un breve periodo de tiempo.

Fabricante / Modelo	INFINITON - CV-BB86
Tensión nominal	220v - 240v ~ 50Hz
Capacidad (Litros)	77L
Eficiencia energética	E
Consumo diario	170 kW/h
Nivel máximo de ruido	39dB
Clase climática	ST (18°C - 38°C)
Dimensiones externas	875mm x 540mm x 540mm
Peso neto / bruto	29/32



PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍA DE UN PRODUCTO INFINITON

Estimados clientes, para solicitar la asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, disponen de nuestra página web, funcionando las 24 horas al día y 7 días a la semana:



Alternativamente, si lo desean, pueden solicitar la asistencia técnica vía correo electrónico:

info@infiniton.es

rma@infiniton.es

Para agilizar todos los trámites, siempre se deben de indicar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos
- Teléfono 1
- Teléfono 2
- Dirección completa
- Código postal
- Población
- Marca
- Modelo del producto
- Número de serie
- Avería que presenta el producto

Si lo desean, pueden solicitar la asistencia técnica a través del número 958 087 169, disponible únicamente para los productos de gama blanca (a excepto microondas de libre instalación).

INFINITON

User's manual

Built-In Freezer

CV-BB86

ean: 8445639001233

Please read these instructions carefully before attempting to install or use this appliance.
We recommend that you keep these instructions in a safe place for future reference.

Welcome

Thank you for choosing this Infiniton appliance.

Our appliances have been designed to provide you with the best combination of style, reliability and performance to give you years of trouble-free use.

You may be familiar with a similar product, but please take time to read these instructions carefully before installing or using your appliance to ensure you get the most from your purchase.

We recommend that you keep this manual in a safe place for future reference.

Safety Instructions	3-4
Electrical Safety	4
Transportation & Handling	5
Installing & Switching on your Appliance	5
Before Switching On	6
Product Overview	7
Unit & Spare Parts	7
Usage	8-9
Temperature Selection	8-9
Installation	10-17
Door Reversal	18-20
Energy Saving Advice	21
Defrosting The Freezer	21
Maintenance & Cleaning	22
Internal Cleaning	22
External Cleaning	22
When the appliance is not in Use	22
Trouble Shooting	23-24
Connection to the Mains Supply	25
Technical Specification	26
Guarantee	27

Important note: Please read this booklet before installing and switching on this appliance. The manufacturer assumes no responsibility for incorrect installation and usage as described in this booklet.

- This model uses natural refrigerant gas as part of its cooling system. This gas is known as R600a (Isobutene) and is environmentally friendly but can be combustible. Care should therefore be taken when handling or transporting the product to ensure that none of the refrigeration circuit components are damaged,
- Do not obstruct ventilation openings in the appliance
- The appliance must not be placed or rested on its power cord.
- Do not use mechanical devices or other artificial means to accelerate the defrosting process, such as a heater or a hair dryer.
- Do not use electrical appliances in the refrigerator compartment of the appliance.
- If this appliance is to replace an old refrigerator with a lock, the lock must be removed as a safety measure before storing it or disposing of it. This is to protect children from locking themselves inside the appliance.
- Old refrigerators and freezers contain insulation gases and refrigerant, they must be disposed of properly. Contact your local authority or your dealer if you have any questions. Please ensure that you do not damage the scrap unit prior to being picked-up by the relevant waste disposal service.
- Do not use adaptors or extension leads when connecting the appliance to the electrical power supply
- Do not plug in damaged plugs
- Do not pull, twist or damage the power cable.
- Do not plug-in or un-plug the appliance with wet hands to prevent electrical shock.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance.
- This appliance is designed to be used by adults, do not allow children to play with the appliance or let them hang over the door.
- Do not place explosive or flammable material in your appliance for your own safety.
- Bottles containing a high percentage of alcohol must be sealed well and placed vertically in the refrigerator.
- Do not cover the body or the top of the appliance
- Fix down the accessories in the appliance during transportation to prevent damage to them.

Electrical Safety

THIS APPLIANCE MUST BE PLUGGED INTO AN EARTHED SOCKET

- Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate. This product is designed to operate on 220 – 240V AC; 50Hz. Connection to any other power source may damage the unit.
- This product may be fitted with a non re-wireable plug. If it is necessary to change the fuse in the plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover becomes lost or damaged, the plug must not be used until a suitable replacement is obtained.
- If the plug has to be changed because it is not suitable for your socket, or becomes damaged in any way, it should be cut off and an appropriate plug fitted following the wiring instructions. This should be carried out by a qualified electrician. The plug removed must be disposed of safely, as insertion into a 13 Amp socket is likely to cause an electrical hazard.

Transportation and Handling

For safe lifting, tilt the appliance backwards by no more than 45 degrees, hold the base and rear corners of cabinet. Lift the refrigerator carefully. Never use the door handles for lifting. To move the refrigerator on a flat level surface, tilt it slightly backwards and push backwards.

This unit is heavy and could cause injury – ensure there are adequate people present to move the appliance.


Installing and Switching on Your Appliance

- Operating voltage for your appliance is 220-240V at 50Hz.
- Before plugging in the power supply, ensure that the voltage on the rating label corresponds to the working voltage of your electrical system in your home.
- Insert the plug into an efficient Ground (Earth) connection. If the socket has no Ground (Earth) contact or the plug does not match, we suggest you call an authorised electrician for assistance.
- Place your appliance in an area that is not exposed to direct sunlight.
- Your appliance should be placed at least 10cm away from stoves, ovens and other heating cores.
- This appliance should never be used outdoors or left in the rain.
- When your appliance is placed next to a chest freezer or freezer, there should be at least 10cms between them to prevent humidity on the outersurface.
- The appliance must be used in the vertical position and on a flat surface.
- To level the appliance, use the adjustable feet at the front of the appliance.
- Do not place your appliance on a carpeted surface as this will prevent adequate ventilation.
- Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built in structure clear of obstruction
- This appliance should only be placed on a flat, firm surface.
- It is recommended the appliance is installed by a qualified kitchen fitter or joiner.
- Choose a dry and well-ventilated space.
- The appliance should be positioned so that the plug is easily accessible.

Before Switching On

- Before using your appliance, add a teaspoon of bicarbonate of soda to warm water and with a damp cloth wipe down all parts of the new appliance, then repeat the process with a clean damp cloth and dry. **(ensure the appliance is not connected to the power when performing this task).**
- Remove all transport tapes and foam protection pieces . Clean the interior with a cloth dampened in lukewarm soap and water. Wipe with clean water and wipe dry.
- There may be an odour when you first switch on the appliance, it will disappear when the appliance starts to cool.
- When the appliance has been positioned, adjust the feet to ensure the unit is stable. This is essential to ensure quiet running and proper door opening /closing.
- Connect to the electrical socket but do not switch the power to the refrigerator on for at least 3 hours. The coolant within the product needs time to settle after it has been transported and put in to position, failure to do this will affect the cooling performance of your appliance.
- Once the appliance has settled locate the thermostat dial on the product and set to "5" and switch on the power. The compressor will begin to work. Close the door.
- We recommend that the door is not opened for a minimum of 4 hours to allow the appliance to reach the standard operating temperature.
- You may hear faint gurgling or bubbling sounds when the refrigerant is pumped to the cooling system and through the coils or tubing at the rear of the appliance. When the compressor is in operation you may hear a slight whirring sound or pulsating noise. The thermostat controls the operation of the compressor, and you may hear a slight click as it cycles in and out (this is normal).
- To save energy, you should minimize the frequency and duration of door opening.

Product Overview



1. Thermostat
2. Drawers
3. Feet (adjustable feet at the front)
4. 1 x ice cube tray, 1 x ice scraper
5. Installation accessories

Unit Parts & Spare Parts

Before installation, check that all parts detailed in the product overview are present.


Usage



We advise that you allow your freezer to stand for a minimum of 3 hours before plugging it into the mains.

The temperature in the appliance is controlled by the temperature control dial or thermostat located inside the freezer. Rotate the control dial left or right to regulate the temperature inside the freezer.

On the temperature control, 1 is the warmest setting and 7 is the coldest setting.



Depending on the ambient temperature of the room the appliance is situated in, you may need to adjust the temperature control dial; in a room with a high ambient temperature the temperature control dial may need to be adjusted to a colder setting (moved towards setting 6) or in a room with a low ambient temperature the temperature control dial may need to be adjusted to a warmer setting (moved towards settings 5 or 4).

Setting 6 should be used as a rapid cool/freeze setting and should only be set 2 hours before a large amount of food is placed in the freezer. The temperature control should be put back to setting 5 after the food has been placed in the freezer, if this is not done the temperature in the freezer compartment could fall below -18°C as the compressor will run continuously.

Once the temperature control has been set, close the door and plug in the appliance. We recommend that the door is not opened for a minimum of 4 hours to allow the appliance to reach the standard operating temperature.

Usage

! Allow to stand for a minimum of 3 hours before plugging it into the mains.

Note: The standard operating temperature for the freezer compartment should be between -18°C and -25°C.


Note: The temperature of the frozen stored food and how often the door is opened affects the temperature in the freezer compartment. If required, change the temperature setting.

- This appliance can be installed as a built in unit only. The clearances shown in the below drawing must be followed.
- Avoid damaging the product during installation, positioning of the appliance requires two people in order to avoid injuries or damage to the appliance.
- Your appliance should not be located in direct sunlight or exposed to continuous heat or extremes of temperature (e.g. next to a radiator or boiler). If this is not feasible, then you should install an insulation plate between the appliance and the adjacent heat source.
- You should check whether there is an electrical socket available, which will be accessible after your appliance is installed.
- Place the appliance flatly and firmly on a solid base.
- Be sure to leave enough space for the opening of the door, to avoid damage to the appliance or personal injury
- The aperture size has to be a minimum of (H)877 x (W)560 x (D)550mm. The cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of (W)540 x (D)50mm.
- The wooden cabinet the appliance is to be housed in must not be enclosed. The back wooden panel of the cabinet must either be removed completely or cut out in accordance with the diagram on page 12. This is to allow sufficient air circulation to cool down the condenser unit for energy efficiency.
- The accessories that are required for installation are detailed below:


12 x Torx screws




2 x Door guide



1 x Joint cover



2 x Foot blanking covers




2 x Door guide cover




2 x Door guide holder
(pre-assembled on the door)




The aperture size has to be a minimum of (H)877 x (W)560 x (D)550mm. The cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of (W)540 x (D)50mm.




The cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of (W)540 x (D)50mm.




Carefully push the appliance into the housing, ensuring that the cabinet doors are able to fully close.




Rollout the joint cover and on the side of the appliance without the hinges press it between the appliance and the inside of the cabinet wall (start from the bottom and work upwards).



Open the door and push the side of the appliance without the hinges against the side of cabinet wall. Fix the appliance in two places, 2 torx headed screws in the top plinth at the top of the appliance and 2 torx screws in the feet (1 in each foot) at the bottom of the appliance.




Apply a foot blanking covers by clipping them in to place on the feet at the bottom of the appliance. The plastic stem on the foot caps are there as a guide of what the distance between the product and the edge of the cabinet should be (approximately 42mm). Snap of the plastic stem after installation.




10. Locate parts A and B (see the below) in the bag with the installation accessories:

A. Door guide


B. Door guide cover




11. Open the cabinet door and the freezer door, mark on the back of the cabinet door where the top of the freezer door reaches. Place the door guide (part A) on the back of the cabinet door, in the location shown below and mark the position of first hole and the last hole on the door guide. Fix the door guide into place with 2 torx headed screws.




12. Clip the door guide cover (part B) on the door guide (part A) hiding the screws.



13. Open the appliance door and the cabinet door to 90°, remove the 2 screws from the door guide holder that is already prefixed to the door and place it on to the door guide (part A). Push the appliance door and the cabinet door together, align the holes on the door guide holder and the holes on the edge of the door and fix into place with the 2 screws that were removed previously.




14. If any adjustment that is needed then use the clearance space in the screw slots of the door guide holder on to the door guide (part A).




15. Check that the cabinet door closes correctly.

16. You will then have to repeat these steps at the bottom of the freezer door, please ensure you follow the below diagram when locating the door guide (part A) on the bottom of the freezer door.



17. Once this is done the installation should look like the below image.



18. There are 2 other hinge covers supplied and these are for the lower and upper hinges. These can be clipped on if required.

To reverse the door you will need to tilt the appliance backward to access the lower hinge which holds screws. Do not tilt the appliance more than 45 degrees and do not lay the appliance flat on its side.

For your own safety, a minimum of 2 people should lift or tilt this product.


Tools Required: Torx headed screwdriver, flat headed screwdriver and hexagonal spanner or a socket driver.

6. Unscrew the 2 screws from the upper hinge and remove the fridge door by carefully lifting it up and away from the appliance.

7. Unscrew the 2 screws from the lower hinge and remove the hinge. Unscrew the pin from the lower hinge and refit it from the opposite side.

Fix the lower hinge to the opposite side of the appliance with the pin facing upward direction.

8. Remove all of the screw cap covers on the opposite side of the appliance from where the hinges have just been removed. Remove the hinge plugs on the top and bottom of the door and fix them to the opposite side.



9. Place the door back on to the lower hinge.

10. Use the top hinge and put the pin of the hinge into the top of the door and fix it in to place. **Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top hinge pin.**

Remove the 2 door guide holders from side of the doors and fix them on to the opposite side.

- Do not install the appliance close to sources of heat, such as a cooker, dishwasher or radiator.
- Locate the appliance in a cool well-ventilated room and make sure that the air vents are clear.
- Try to avoid keeping the doors open for a long time, as warm air will enter the cabinet and may cause an excessive build-up of ice as well as affecting the energy consumption. Ensure there are no obstructions preventing the doors from closing properly.
- Ensure that the door seals are clean and there are no tears or splits.
- Do not overload the appliance: the cooling air that circulates and keeps the appliance cold gets blocked, and pockets of warm air form.
- Do not put hot food into the freezer – let it cool down first.

Defrosting The Freezer

- Do not use heaters or defrosting sprays in this appliance.
- Never use any metallic or sharp objects such as knives or forks to remove the ice as this could damage the lining.
- The freezer compartment should be defrosted regularly to ensure the most efficient running of the freezer.
- Once the ice is more than 5mm thick, the freezer should be defrosted.
- 24 hours before defrosting the freezer, switch the temperature control to setting 7 to ensure food is fully frozen
- Before switching the freezer off, wrap the frozen food in sheets of paper and store it in a cool dry place
- Switch the appliance off at the temperature control panel and the mains and remove the freezer drawers
- To speed up the defrosting process, place a bowl of warm water in the base of the freezer compartment
- The freezer should be cleaned using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water. Do not use abrasive products or detergents. After washing, rinse and dry thoroughly
- Clean the drawers separately by hand with a mild solution of washing up liquid and water. Do not put them in the dishwasher
- Once cleaning is complete, reconnect the power

Maintenance & Cleaning

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

Internal Cleaning

- Do not pour water over the appliance.
- The cavity should be cleaned periodically using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water (5ml to 0.5 litre of water)
- Clean the accessories separately with soap and water. Do not put them in the dishwasher.
- Do not use abrasive products, detergents or soaps.
- After washing, rinse with clean water and dry carefully.
- When you have finished cleaning reconnect the plug with **dry hands**.

External Cleaning

- Wash the outer cabinet with warm soapy water. Do NOT use abrasive products.
- There are sharp edges on the underside of the product so care should be taken when cleaning.
- Once or twice a year dust the rear of the appliance and the compressor at the back of the appliance, with a brush or vacuum cleaner, as an accumulation of dust will affect the performance of the appliance and cause increased energy consumption.

When the appliance is not in use

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all of the food and clean the inside. Leave the door open to prevent the build-up of odours.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The freezer doesn't work	Check that the appliance is switched on.
	Check that there has not been a power cut.
	Check that the plug is not faulty.
	Check that the fuse has not blown.
	Check that the voltage is correct for the appliance.
	Are there any faults with the socket? For this purpose, try the plug of your appliance by connecting it to a socket which you are sure is working.
The temperature inside the appliance is not cold enough	Check that there is not too much food in the appliance.
	Check that the thermostat is set to a suitable temperature.
	Check that the appliance is not placed in direct sunlight, or too near to a heating source.
	Check that the ambient temperature is within the operation limits of the appliance.
	Are the doors of the appliance opened frequently? Once the door is opened, the humidity found in the air in the room enters the appliance, especially if the humidity levels in the room are very high. The more frequently the door is opened in humid conditions the more chance of the build up of moisture.
The temperature within the appliance is too cold.	Increase the working temperature by adjusting the thermostat to a lower setting. The highest setting should only be used as a rapid freeze setting and should only be set 2 hours before a large amount of food is placed in the freezer. If this is not done the temperature in the freezer compartment could fall below -18°C as the compressor will run continuously.
The inner surfaces of the appliance are wet	Caused by condensation - dry the inside of the appliance.
The outer surfaces of the appliance are wet	Caused by condensation - dry the outer of the appliance carefully.

Problem	Solution
Smell/odour	Check all the food and drink that is in the freezer is in date and correctly packaged. If it isn't then it should be removed immediately or repackaged. Check for spillages on each shelf, rack and drawer. You may need to remove the drawers to check that no spillages have settled underneath them. As spillages that have not been cleaned and have been left can cause smells and unwanted odours.
The doors do not close properly	Ensure there are no obstructions preventing door closure. Check the door compartments and shelves are correctly in place. Check the door seal is not warped or torn. Check the appliance is level.
Unusual noises	Check that the appliance is on a flat, level surface and is stable. Check the spacing's around the appliance and ensure it is not touching other items. Bubbling and gurgling sound: • This noise is emitted as the coolant fluid flows through the pipes within the system. This is normal. Water flowing sound: • This is the normal sound of water flowing into the drain trough during the defrosting process. If the appliance is operating noisily (compressor noise): This is normal. This noise indicates that the compressor is operating normally. As the compressor is being energized, it might run a bit more noisily for a short period of time.

Technical Specification

Manufacturer/Model number	INFINITON - CV-BB86
Rated Voltage	220v - 240v ~ 50Hz
Capacity	77L
Energy efficiency Class	E
Annual Energy consumption	170 kWh
Max noise level	39dB
Climate Class	ST (18°C - 38°C)
External Dimensions(HxWxD)	875mm x 540mm x 540mm
Weight Net/Gross Kg	29/32



PROCEDURE IN CASE OF FAILURE OF AN INFINITON PRODUCT

Dear customers, to request technical assistance or repair of your Infiniton product, you have our website, operating 24 hours a day and 7 days a week:



Alternatively, if they wish, they can request technical assistance via email:

info@infiniton.es

rma@infiniton.es

To streamline all procedures, the following information should always be indicated:

- Name and surname
- Telephone 1
- Telephone 2
- Full address
- Postal Code
- Population
- Brand
- Product model
- Serial number
- Failure presented by the product

If they wish, they can request technical assistance through the number 958 087 169, available only for white range products (except for free-standing microwaves).

INFINITON

Manual de utilização

Congelador incorporado

CV-BB86

ean: 8445639001233

Leia atentamente estas instruções antes de tentar instalar ou utilizar este aparelho.
Recomendamos que mantenha estas instruções num local seguro para referência futura.



Bem-vindo

Obrigado por escolher este aparelho Infiniton.

Os nossos aparelhos foram concebidos para lhe proporcionar a melhor combinação de estilo, fiabilidade e desempenho para lhe proporcionar anos de utilização sem problemas.

Pode estar familiarizado com um produto semelhante, mas por favor leia atentamente estas instruções antes de instalar ou utilizar o seu aparelho para garantir que obtém o máximo da sua compra.

Recomendamos que guarde este manual num local seguro para referência futura..

Instruções de segurança		3-4
Segurança eléctrica		4
Transporte e Manuseamento		5
Instalar e Ligar o seu aparelho		5
		6
Antes de Ligar		7
Visão Geral do Produto		7
Unidade e peças sobressalentes		8-9
Utilização		8-9
Seleção de temperatura		10-17
Instalação		18-20
Inversão de portas		21
Conselhos de poupança de energia		21
Descongelamento O Congelador		22
Manutenção e Limpeza		22
Limpeza Interna		22
Limpeza Externa		22
Quando o aparelho não está em uso		23-24
Resolução de Problemas		25
Ligação à rede de abastecimento		26
Especificação Técnica		26
Garantia		27

Nota importante: Por favor leia este folheto antes de instalar e ligar este aparelho. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por instalação e utilização incorrectas, tal como descrito neste folheto.

- Este modelo utiliza gás refrigerante natural como parte do seu sistema de arrefecimento. Este gás é conhecido como R600a (Isobuteno) e é amigo do ambiente, mas pode ser combustível. Por conseguinte, deve ter-se cuidado ao manusear ou transportar o produto para garantir que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração seja danificado,
- Não obstruir as aberturas de ventilação no aparelho
- O aparelho não deve ser colocado ou descansar sobre o seu cabo de alimentação.
- Não utilizar dispositivos mecânicos ou outros meios artificiais para acelerar o processo de descongelamento, tais como um aquecedor ou um secador de cabelo.
- Não utilizar aparelhos eléctricos no compartimento do frigorífico do aparelho.
- Se este aparelho for substituir um velho frigorífico por uma fechadura, a fechadura deve ser removida como medida de segurança antes de ser armazenado ou eliminado. Isto é para proteger as crianças de se fecharem dentro do aparelho.
- Os frigoríficos e congeladores antigos contêm gases isolantes e refrigerante, devem ser eliminados correctamente. Contacte a sua autoridade local ou o seu revendedor se tiver alguma dúvida. Assegure-se de que não danifica a unidade de sucata antes de ser recolhida pelo serviço de eliminação de resíduos relevante.
- Não utilize adaptadores ou cabos de extensão ao ligar o aparelho à fonte de alimentação eléctrica.
- Não ligar as fichas danificadas
- Não puxar, torcer ou danificar o cabo de alimentação.
- Não ligar ou desligar o aparelho com as mãos molhadas para evitar choques eléctricos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado por adultos, não permitir que as crianças brinquem com o aparelho ou deixá-las penduradas sobre a porta.
- Não coloque material explosivo ou inflamável no seu aparelho para sua própria segurança.
- As garrafas contendo uma elevada percentagem de álcool devem ser bem fechadas e

colocadas verticalmente no frigorífico.

- Não cubra o corpo ou a parte superior do aparelho.
- Fixar os acessórios no aparelho durante o transporte para evitar danos nos mesmos.

Segurança eléctrica

ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO A UMA TOMADA LIGADA À TERRA

- Antes de ligar, certifique-se de que a voltagem da sua alimentação eléctrica é a mesma que a indicada na placa de classificação. Este produto foi concebido para funcionar em 220 - 240V AC; 50Hz. A ligação a qualquer outra fonte de energia pode danificar a unidade.
- Este produto pode ser equipado com uma ficha não recarregável. Se for necessário trocar o fusível na ficha, a tampa do fusível deve ser reequipada. Se a tampa do fusível se perder ou danificar, a ficha não deve ser utilizada até ser obtida uma substituição adequada.
- Se a ficha tiver de ser trocada por não ser adequada à sua tomada, ou se ficar danificada de qualquer forma, deverá ser cortada e uma ficha apropriada deverá ser instalada seguindo as instruções de cablagem. Isto deve ser efectuado por um electricista qualificado. A ficha retirada deve ser eliminada em segurança, uma vez que a inserção numa tomada de 13 Amp é susceptível de causar um perigo eléctrico.

Transporte e Manuseamento

Para uma elevação segura, inclinar o aparelho para trás não mais do que 45 graus, segurar a base e os cantos traseiros do armário. Levantar cuidadosamente o frigorífico. Nunca utilizar os puxadores das portas para elevar. Para mover o frigorífico sobre uma superfície plana, incliná-lo ligeiramente para trás e empurrar para trás.

Esta unidade é pesada e pode causar ferimentos - assegurar a presença de pessoas adequadas para mover o aparelho.

Instalar e Ligar o seu aparelho


- A tensão de funcionamento do seu aparelho é de 220-240V a 50Hz.
- Antes de ligar a fonte de alimentação, certifique-se de que a tensão na etiqueta de classificação corresponde à tensão de funcionamento do seu sistema eléctrico em sua casa.
- Insira a ficha numa ligação eficiente à terra (Terra). Se a tomada não tiver contacto com a terra (Terra) ou se a ficha não corresponder, sugerimos que chame um electricista autorizado para assistência.
- Coloque o seu aparelho numa área que não esteja exposta à luz solar directa.
- O seu aparelho deve ser colocado a pelo menos 10 cm de distância de fogões, fornos e outros núcleos de aquecimento.
- Este aparelho nunca deve ser utilizado ao ar livre ou deixado à chuva.
- Quando o seu aparelho é colocado ao lado de um congelador ou congelador, deve haver pelo menos 10cms entre eles para evitar a humidade na superfície exterior.
- O aparelho deve ser utilizado na posição vertical e sobre uma superfície plana.
- Para nivelar o aparelho, utilizar os pés reguláveis na parte da frente do aparelho.
- Não coloque o seu aparelho sobre uma superfície alcatifada, uma vez que isso irá impedir ventilação.
- Manter as aberturas de ventilação no recinto do aparelho ou na estrutura construída livre de obstruções.
- Este aparelho só deve ser colocado sobre uma superfície plana e firme.
- Recomenda-se que o aparelho seja instalado por um instalador ou carpinteiro de cozinha qualificado.
- Escolher um espaço seco e bem arejado.
- O aparelho deve ser posicionado de modo a que a ficha seja facilmente acessível.

Antes de Ligar

Antes de utilizar o seu aparelho, adicione uma colher de chá de bicarbonato de sódio à água quente e com um pano húmido limpe todas as partes do novo aparelho, depois repita o processo com um pano limpo e húmido e seque. (certifique-se de que o aparelho não está ligado à corrente quando realizar esta tarefa).

- Remover todas as fitas de transporte e peças de protecção de espuma . Limpar o interior com um pano humedecido em água e sabão morno. Limpar com água limpa e secar.
 - Pode haver um odor quando se liga o aparelho pela primeira vez, este irá desaparecer quando o aparelho começar a arrefecer.
 - Quando o aparelho tiver sido posicionado, ajustar os pés para garantir a estabilidade do aparelho. Isto é essencial para assegurar um funcionamento silencioso e uma abertura adequada da porta.
- /encerramento.
- Ligar à tomada eléctrica mas não ligar a corrente ao frigorífico durante pelo menos 3 horas. O refrigerante dentro do produto precisa de tempo para se instalar depois de ter sido transportado e colocado em posição, se não o fizer, afectará o desempenho de refrigeração do seu aparelho.
 - Uma vez que o aparelho tenha assentado, localize o termóstato no produto e coloque em "5" e ligue a corrente. O compressor começará a funcionar. Feche a porta.
 - Recomendamos que a porta não seja aberta durante um mínimo de 4 horas para permitir que o aparelho atinja a temperatura normal de funcionamento.
 - Pode ouvir sons de ranger ou borbulhar quando o refrigerante é bombeado para o sistema de refrigeração e através das bobinas ou tubagem na parte de trás do aparelho. Quando o compressor estiver em funcionamento, poderá ouvir um ligeiro zumbido ou um ruído pulsante. O termóstato controla o funcionamento do compressor, e pode ouvir um ligeiro estalido à medida que este entra e sai (isto é normal).
 - Para poupar energia, deve minimizar a frequência e a duração da abertura da porta.

Visão Geral do Produto



1. Termóstato
2. Gavetas
3. Pés (pés ajustáveis à frente)
4. 1 x bandeja de cubos de gelo, 1 x raspador de gelo
5. Acessórios de instalação

Peças unitárias e peças sobressalentes

Antes da instalação, verifique se todas as peças detalhadas na visão geral do produto estão presentes.


Usagem



Aconselhamos que deixe o seu congelador de pé durante um mínimo de 3 horas antes de o ligar à rede.

A temperatura no aparelho é controlada pelo mostrador de controlo de temperatura ou termóstato localizado no interior do congelador. Rodar o botão de controlo à esquerda ou à direita para regular a temperatura no interior do congelador.

No controlo de temperatura, 1 é a regulação mais quente e 7 é a regulação mais fria.



A temperatura no aparelho é controlada pelo mostrador de controlo de temperatura ou termóstato localizado no interior do congelador. Rodar o botão de controlo à esquerda ou à direita para regular a temperatura no interior do congelador.

No controlo de temperatura, 1 é a regulação mais quente e 7 é a regulação mais fria.

Dependendo da temperatura ambiente da sala onde o aparelho se encontra, poderá ser necessário ajustar o mostrador de controlo de temperatura; numa sala com uma temperatura ambiente alta, o mostrador de controlo de temperatura poderá ter de ser ajustado para uma configuração mais fria (movido para a configuração 6) ou numa sala com uma temperatura ambiente baixa, o mostrador de controlo de temperatura poderá ter de ser ajustado para uma configuração mais quente (movido para as configurações 5 ou 4).

A regulação 6 deve ser utilizada como uma regulação rápida de frio/congelamento e deve ser regulada apenas 2 horas antes de uma grande quantidade de alimentos ser colocada no congelador. O controlo da temperatura deve ser colocado novamente no ajuste 5 depois de os alimentos terem sido colocados no congelador, se isto não for feito a temperatura no compartimento de congelação poderá descer abaixo dos -18°C , uma vez que o compressor irá funcionar continuamente.


Uma vez que o controlo de temperatura tenha sido regulado, fechar a porta e ligar o aparelho. Recomendamos que a porta não seja aberta durante um mínimo de 4 horas para permitir que o aparelho atinja a temperatura normal de funcionamento. Usage

Deixar repousar durante um mínimo de 3 horas antes de o ligar à rede.


Nota: A temperatura normal de funcionamento do compartimento de congelação deve situar-se entre -18°C e -25°C .

Nota: A temperatura dos alimentos congelados armazenados e a frequência com que a porta é aberta afecta a temperatura no compartimento de congelação. Se necessário, alterar o ajuste da temperatura.


- - Este aparelho só pode ser instalado como uma unidade incorporada. As folgas mostradas em
- o desenho abaixo deve ser seguido.
- - Evitar danificar o produto durante a instalação, o posicionamento do aparelho requer duas pessoas a fim de evitar lesões ou danos no aparelho.
- - O seu aparelho não deve ser colocado sob luz solar directa ou exposto a calor contínuo ou a temperaturas extremas (por exemplo, ao lado de um radiador ou caldeira). Se isto não for viável, então deverá instalar uma placa de isolamento entre o aparelho e a fonte de calor adjacente.
- - Deve verificar se existe uma tomada eléctrica disponível, a qual será acessível após a instalação do seu aparelho.
- - Colocar o aparelho de forma plana e firme sobre uma base sólida.
- - Certifique-se de deixar espaço suficiente para a abertura da porta, para evitar danos no aparelho ou ferimentos pessoais.
- - O tamanho da abertura tem de ser um mínimo de (H)877 x (W)560 x (D)550mm. O armário em que o aparelho está alojado deve ter um recesso de ventilação de (W)540 x (D)50mm.
- - O armário de madeira em que o aparelho vai ser alojado não deve ser fechado. O painel de madeira traseiro do armário deve ser completamente removido ou recortado de acordo com o diagrama da página 12. Isto é para permitir a circulação de ar suficiente para arrefecer a unidade condensadora para eficiência energética.
- - Os acessórios que são necessários para a instalação são detalhados abaixo:




O tamanho da abertura tem de ser um mínimo de (H)877 x (W)560 x (D)550mm. O armário em que o aparelho está alojado deve ter um recesso de ventilação de (W)540 x (D)50mm.




O armário em que o aparelho está alojado deve ter um recesso de ventilação de (W)540 x (D)50mm.O armário em que o aparelho está alojado deve ter um recesso de ventilação de (W)540 x (D)50mm.




Empurrar cuidadosamente o aparelho para dentro da caixa, assegurando que as portas do armário possam fechar completamente.




Estender a tampa da junta e na lateral do aparelho sem as dobradiças pressioná-la entre o aparelho e o interior da parede do armário (começar de baixo e trabalhar para cima).



Abrir a porta e empurrar o lado do aparelho sem as dobradiças contra o lado da parede do armário. Fixar o aparelho em dois lugares, 2 parafusos torx no rodapé superior no topo do aparelho e 2 parafusos torx nos pés (1 em cada pé) na parte inferior do aparelho.




Aplicar uma cobertura de obturação dos pés, encaixando-os para os colocar nos pés no fundo do aparelho. A haste plástica nas tampas dos pés está lá como guia de qual deve ser a distância entre o produto e o bordo do armário (aproximadamente 42mm). Corte da haste de plástico após a instalação.



Localizar as partes A e B (ver abaixo) no saco com os acessórios de instalação:


A. Guia da porta

A




B. Tampa guia da porta


B




Abrir a porta do armário e a porta do congelador, marcar na parte de trás da porta do armário onde a parte de cima da porta do congelador chega. Coloque a guia da porta (parte A) na parte de trás da porta do armário, no local indicado abaixo e marque a posição do primeiro orifício e do último orifício na guia da porta. Fixar a guia da porta no lugar com 2 parafusos de cabeça torx.




Prender a tampa da guia da porta (parte B) na guia da porta (parte A) escondendo os parafusos.



Abrir a porta do aparelho e a porta do armário a 90°, retirar os 2 parafusos do suporte da guia da porta que já está prefixado à porta e colocá-lo sobre a guia da porta (parte A). Empurrar a porta do aparelho e a porta do armário, alinhar os furos no suporte da guia da porta e os furos no rebordo da porta e fixar no lugar com os 2 parafusos que foram removidos anteriormente.




Se for necessário algum ajuste, utilizar o espaço livre nas ranhuras do suporte da guia da porta sobre a guia da porta (parte A).




Verificar se a porta do armário se fecha correctamente.

Terá então de repetir estes passos no fundo da porta do congelador, por favor siga o diagrama abaixo ao localizar a guia da porta (parte A) no fundo da porta do congelador.



Uma vez feito isto, a instalação deve parecer-se com a imagem abaixo.



Existem 2 outras coberturas de dobradiças fornecidas e estas são para as dobradiças inferiores e superiores. Estas podem ser aparadas, se necessário.

Para inverter a porta será necessário inclinar o aparelho para trás para aceder à dobradiça inferior que segura os parafusos. Não incline o aparelho mais do que 45 graus e não o coloque de lado.

Para sua própria segurança, um mínimo de 2 pessoas deve levantar ou inclinar este produto.

Ferramentas Necessárias: Chave de parafusos de cabeça torx, chave de parafusos de cabeça plana e chave hexagonal ou uma chave de fendas.


Desaparafusar os 2 parafusos da dobradiça superior e retirar a porta do frigorífico, levantando-a cuidadosamente e afastando-a do aparelho.

Desaparafusar os 2 parafusos da dobradiça inferior e retirar a dobradiça.

Desaparafusar o pino da dobradiça inferior e reapertá-lo do lado oposto.

Fixar a dobradiça inferior ao lado oposto do aparelho com o pino virado para cima.

Retirar todas as tampas de rosca do lado oposto do aparelho de onde as dobradiças acabaram de ser retiradas. Remover as tampas das dobradiças na parte superior e inferior da porta e fixá-las ao lado oposto.



Colocar a porta de volta na dobradiça inferior.

Utilizar a dobradiça superior e colocar o pino da dobradiça na parte superior da porta e fixá-la para a colocar. Certifique-se de que a porta está alinhada horizontal e verticalmente de modo a que as juntas sejam fechadas em todos os lados antes de finalmente apertar o pino da dobradiça superior.

Remover os 2 porta-guias de lado das portas e fixá-los no lado oposto.

- Não instalar o aparelho perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão, máquina de lavar louça ou radiador.
- Localizar o aparelho numa sala fresca e bem ventilada e certificar-se de que as saídas de ar estão desobstruídas.
- Tente evitar manter as portas abertas durante muito tempo, uma vez que o ar quente entrará no armário e poderá causar uma acumulação excessiva de gelo, bem como afectar o consumo de energia. Certifique-se de que não existem obstruções que impeçam o fecho adequado das portas.
- Assegurar-se de que as vedações das portas estão limpas e que não há rasgos ou fendas.
- Não sobrecarregar o aparelho: o ar de refrigeração que circula e mantém o aparelho frio fica bloqueado, e as bolsas de ar quente formam-se.
- Não coloque alimentos quentes no congelador - deixe-o arrefecer primeiro.

Descongelação O Congelador

- Não utilizar aquecedores ou sprays de descongelação neste aparelho.
- Nunca utilizar objectos metálicos ou afiados, tais como facas ou garfos para remover o gelo, pois isto poderia danificar o revestimento.
- O compartimento do congelador deve ser descongelado regularmente para assegurar o funcionamento mais eficiente do congelador.
- Quando o gelo tiver mais de 5mm de espessura, o congelador deve ser descongelado.
- 24 horas antes de descongelar o congelador, mudar o controlo de temperatura para o ajuste 7 para garantir que os alimentos são totalmente congelados
- Antes de desligar o congelador, embrulhe os alimentos congelados em folhas de papel e guarde-os num local fresco e seco
- Desligar o aparelho no painel de controlo da temperatura e na rede eléctrica e retirar as gavetas do congelador
- Para acelerar o processo de descongelação, colocar uma tigela de água quente na base do compartimento de congelação
- O congelador deve ser limpo utilizando uma solução de bicarbonato de sódio e água morna. Não utilizar produtos abrasivos ou detergentes. Após a lavagem, enxaguar e secar bem
- Limpar as gavetas separadamente à mão com uma solução suave de líquido de lavagem e água. Não as coloque na máquina de lavar louça.
- Uma vez concluída a limpeza, voltar a ligar a energia

Manutenção e Limpeza

Desligar o aparelho da fonte de alimentação antes da limpeza.

Limpeza interna

- Não deitar água sobre o aparelho.
- A cavidade deve ser limpa periodicamente utilizando uma solução de bicarbonato de sódio e água morna (5ml a 0,5 litros de água).
- Limpar os acessórios separadamente com água e sabão. Não os ponha na máquina de lavar louça.
- Não utilizar produtos abrasivos, detergentes ou sabões.
- Após a lavagem, enxaguar com água limpa e secar cuidadosamente.
- Quando tiver terminado a limpeza, voltar a ligar a ficha com as mãos secas.

Limpeza Externa

- Lavar o armário exterior com água morna com sabão. NÃO utilizar produtos abrasivos.
- Há arestas vivas na parte inferior do produto, pelo que se deve ter cuidado na limpeza.
- Uma ou duas vezes por ano polvilhe a parte traseira do aparelho e o compressor na parte de trás do aparelho, com uma escova ou aspirador, pois uma acumulação de pó afectará o desempenho do aparelho e causará um aumento do consumo de energia.

Quando o aparelho não está a ser utilizado

Quando o aparelho não estiver a ser utilizado durante longos períodos, desligar do fornecimento de electricidade, esvaziar todos os alimentos e limpar o interior. Deixar a porta aberta para evitar a acumulação de odores.

Problema	Solução
O congelador não funciona	Verificar se o aparelho está ligado.
	Verificar se não houve um corte de energia.
	Verificar se a ficha não está avariada.
	Verificar se o fusível não queimou.
	Verificar se a voltagem está correcta para o aparelho.
	Há alguma falha na tomada? Para este efeito, experimente a ficha do seu aparelho ligando-o a uma tomada que certamente está a trabalhar.
A temperatura no interior do aparelho não é suficientemente fria	Verificar que não há demasiada comida no aparelho.
	Verificar se o termóstato está regulado para uma temperatura adequada.
	Verificar se o aparelho não está colocado sob luz solar directa, ou demasiado perto de uma fonte de aquecimento.
	Verificar se a temperatura ambiente está dentro dos limites de funcionamento do aparelho.
	As portas do aparelho são abertas frequentemente? Uma vez aberta a porta, a humidade encontrada no ar da sala entra no aparelho, especialmente se os níveis de humidade na sala forem muito elevados. Quanto mais frequentemente a porta for aberta em condições húmidas, maior é a probabilidade de a acumulação de humidade.
A temperatura dentro do aparelho é demasiado fria.	Aumentar a temperatura de trabalho, ajustando o termóstato para uma regulação mais baixa. A regulação mais alta deve ser utilizada apenas como uma regulação de congelação rápida e deve ser regulada apenas 2 horas antes de uma grande quantidade de alimentos ser colocada no congelador. Se isto não for feito, a temperatura no compartimento de congelação poderá descer abaixo dos -18°C, uma vez que o compressor funcionará continuamente.

As superficies interiores do aparelho estão molhadas.	Causado pela condensação - secar o interior do aparelho.
As superficies exteriores do aparelho estão molhadas	Causado pela condensação - secar cuidadosamente o exterior do aparelho.

Problema	Solução
Cheiro/odor	Verifique se todos os alimentos e bebidas que estão no congelador estão datados e correctamente embalados. Se não estiver, então deve ser retirado imediatamente ou reembalado.
	Verificar se há derrames em cada prateleira, prateleira e gaveta. Poderá ser necessário retirar as gavetas para verificar se não houve derramamentos por baixo delas. Como os derrames que não foram limpos e que foram deixados podem causar cheiros e odores indesejados.
As portas não fecham correctamente	Garantir que não há obstruções que impeçam o fecho das portas.
	Verificar se os compartimentos e prateleiras das portas se encontram correctamente em lugar.
	Verificar se o selo da porta não está deformado ou rasgado.
	Verificar se o aparelho está nivelado.
Ruídos inusitados	Verificar se o aparelho está numa superfície plana e nivelada e se estável.
	Verificar o espaçamento à volta do aparelho e assegurar-se de que é não tocar noutros artigos.
	Som borbulhante e de gozo: - Este ruído é emitido como o fluido de refrigeração flui através dos tubos dentro do sistema. Isto é normal.
	O som da água flui: - Este é o som normal da água fluindo para o canal de escoamento durante o processo de descongelação.
	Se o aparelho estiver a funcionar ruidosamente (ruído do compressor): Isto é normal. Este ruído indica que o compressor está a funcionar normalmente. Como o compressor está a ser energizado, pode funcionar um pouco mais ruidosamente durante um curto período de tempo.

Especificação Técnica

Manufacturer/Model number	INFINITON - CV-BB86
Rated Voltage	220v - 240v ~ 50Hz
Capacity	77L
Energy efficiency Class	E
Annual Energy consumption	170 kWh
Max noise level	39dB
Climate Class	ST (18°C - 38°C)
External Dimensions(HxWxD)	875mm x 540mm x 540mm
Weight Net/Gross Kg	29/32





PROCEDIMIENTO EM CASO DE FALHA DE UM PRODUTO INFINITON

Caros clientes, para solicitar assistência técnica ou conserto do seu produto Infiniton, você tem nosso site, funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana:



Alternativamente, se desejarem, podem solicitar assistência técnica por e-mail:

info@infiniton.es

rma@infiniton.es

Para agilizar todos os procedimentos, as seguintes informações devem ser sempre indicadas:

- Nomes e sobrenomes
- Telefone 1
- Telefone 2
- Endereço completo
- Código postal
- População
- Marca
- Modelo de produto
- Número de série
- Falha do produto

Se desejarem, podem solicitar assistência técnica através dos números 958 087 169, disponíveis apenas para produtos da linha branca (exceto micro-ondas autônomo).

CERTIFICACION CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja Tension (2014/35/EU), la Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2014/30/EU) y la Directiva RoHS (2011/65/EU).



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo: info@infiniton.es

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su dispositivo, póngase en contacto con nosotros:

SERVICIO TÉCNICO

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico oficial:

tel.: (+34) 958 087 169

e-mail reparaciones: info@infiniton.es

www.infiniton.es

Recuerda que en nuestra web tenemos un apartado de preguntas frecuentes y un formulario de dudas para resolver cualquier consulta relacionada con tu producto Infiniton.



Resumen de Declaración de conformidad

INFINITON declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo info@infiniton.es



Síguenos en nuestras
redes sociales y accede a
contenido exclusivo



INFINITON

Copyright ©2021 Todos los derechos reservados

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 5
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 5
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecie durante los plazos marcados por la ley de garantías del territorio donde se comercializa este producto.

Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra o registrado telemáticamente en **www.infiniton.es**
La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.


La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo.

No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido un uso incorrecto por parte del usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.

Esta Garantía Legal no cubre el mantenimiento o sustitución de los elementos fungibles del producto (pilas, etc.), cuyos daños tengan origen en el desgaste ordinario y en el uso de los mismos. Asimismo, la garantía no cubre los daños causados por la falta de mantenimiento de los productos. Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.)

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 5
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON
WORLD ELECTRONIC



INFINITON
WORLD ELECTRONIC